



GARAGEPORT
EXPERTEN



MANUAL - KODLÅS TELECODY

Så avlägsnar du Telecody från
väggen och byter batteri



1.

För att få bort kodlåset från väggen/fasaden där det är placerat behöver du först vika upp den grå gummfliken som sitter mitt på dosan. Den sitter mellan nummer 9 och ESC. (Se bild.)



2.

Under gummfliken sitter en skruv. Skruva bort den. När du har gjort det kan du enkelt plocka ner kodlåset från ytan som det sitter upphängt på.



3.

När kodlåset är avlägsnat från uppsättningsytan kan du enkelt föra det uppåt för att ta ut det ur hållaren.



4.

Det finns inga spärrar eller andra funktioner som behöver användas för att få ur låset ur hållaren. Det ska gå smidigt och enkelt.



5.

Nu har det blivit dags för batteribyte. På kodlåsets baksida sitter det 8 skruvar. Skruva bort samtliga för att kunna ta bort kodlåsets baksida.



6.

Skruvarna sitter i övre kant.



7.

Skruvarna sitter även på mitten och i underkant.



8.

När alla skruvar är borta kommer du åt insidan av kodlåset. Här sitter ett CR123A-batteri. Det plockar du enkelt ur och ersätter med ett nytt batteri i samma storlek.

När batteriet är bytt skruvar du tillbaka baksidan, lägger kontrollen i hållaren och skruvar tillbaka den på ytan som den var placerad på.