

Programmera fjärrkontroll APERTO 868 L/LX

Om fjärrkontrollen

Använd en av knapparna på fjärrkontrollen (valfritt vilken). Andra knappar kan användas till annan automatik (om man t.ex. har en grindöppnare också).

Håll alltid in knappen en halv sekund när du trycker. Varje gång du trycker ändras funktionen. Den fungerar i tre steg: öppna, stoppa, stänga:

Första gången du trycker öppnar motorn.

Andra gången du trycker på samma knapp stannar motorn.

Tredje gången stänger motorn (startar i motsatt riktning).

Inprogrammering

1. Ta bort lampkåpan. Tryck på den blå inlärningsknappen på motorn en gång (se bild, ovanför texten "Code").

2. Nu ska den nedre dioden lysa rött. Trycker du två gånger så tänds den övre dioden, tryck i så fall vidare tills den nedre dioden tänds på nytt.

3. Håll in valfri knapp på fjärrkontrollen. Nu ska dioden på motorn blinka några sekunder. Håll knappen intryckt tills dioden slocknar.

Klart! Upprepa steg 1-2 om du vill programmera fler knappar eller fjärrkontroller.

