

## NY INLÄRNING AV GPE200-MOTOR

Om porten vänder utan att det står någon/något under kan det behövas en "Ny inläring".  
Så här gör du:

- 1) Drag ur strömsladden till motorn.
- 2) Håll T-knappen på motorhuvudet intryckt samtidigt som strömsladden till motorn sätts i.
- 3) Släpp T-knappen och tryck en gång på handsändaren så porten börjar gå.
- 4) Lampan blinkar samtidigt som porten går och då indikerar att den är i programmeringsläge. Skulle porten stanna och lampan fortfarande blinkar tryck då en gång på handsändaren igen så porten börjar gå.
- 5) När inläringen är färdig stannar porten och lampan lyser med ett konstant sken.